

AirMax Compresseur d'Air de Gaz

3A0760D
FR

*-Pour la livraison d'air comprimé-
-Pour utilisation extérieur seulement-*



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire tous les avertissements et instructions de ce manuel.
SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS.

Modèle	Puissance du moteur et la marque	Pression maximum de service		
		PSI	MPa	bar
1310G	Honda 200 cc (9,7)	125	0,86	8,6
1720G	Honda 270 cc (9,7)	175	1,21	12,1




TABLE DES MATIÈRES

Important.....	3	Compresseur D'air - Pièces	16
Risques De Brûlures.....	3	262360 - Model 1310G	16
Précautions Contre Incendie Et Explosion	3	Montage De La Pompe - Pièces	18
Danger Toxique.....	4	16E739 (Pour Utiliser Avec Le Model 1310G)	18
Risques De Brûlure	4	Compresseur D'air - Pièces	20
Danger D'air Comprimé	4	262361 - Model 1720G	20
Danger Représenté Par Les Pièces		Montage De La Pompe - Pièces	22
En Mouvement.....	5	16E738 (Pour Utiliser Avec Le Model 1720G)	22
Dangers En Cas De Mauvaise Utilisation		Remarques.....	24
De L'appareil	5	Caractéristiques Techniques.....	25
Équipement De Protection Du Personnel	5	Garantie Graco Standard.....	26
Identification Des Composants.....	6		
Instructions D'installation Et De Préparation	9		
Configuration Initiale	9		
Moteur À Essence À 4 Temps	10		
Liste De Contrôle Préalable.....	10		
Instructions D'utilisation.....	11		
Mise En Marche.....	11		
Arrêt.....	11		
Instructions De Maintenance	12		
Guide De Dépannage	13		
Remarques	15		

THIS SPARK IGNITION SYSTEM COMPLIES WITH
CANADIAN ICES-002.
CE SYSTÈME D'ALLUMAGE PAR ÉTINCELLE EST
CONFORME À LA NORME NMB-002 DU CANADA.

Les avertissements suivants concernent la configuration, l'utilisation, l'entretien et la réparation de cet équipement. Le point d'exclamation vous renvoie à une mise en garde générale et le symbole de danger fait référence à des risques particuliers aux procédures. Lorsque ces symboles apparaissent dans le texte du présent manuel, veuillez vous référer à ces avertissements. Les symboles et avertissements de danger spécifiques au produit qui ne sont pas couverts dans cette section pourront apparaître dans le texte du présent manuel lorsque cela s'applique.

WARNING



IMPORTANT

Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme causant du cancer, des malformations congénitales ou autres anomalies de reproduction.

Ce produit contient un ou plus de produits chimiques connus dans l'État de la Californie comme causant du cancer, des malformations congénitales ou autres anomalies de reproduction.

Ce qui suit est exigé par la Loi de l'État de la Californie, Section 4442 du Code de la Californie des ressources publiques. D'autres États peuvent avoir une loi similaire. Les lois fédérales sont appliquées sur les territoires fédéraux.

- Un pare-étincelles doit être ajouté à l'échappement de ce moteur s'il est utilisé sur toutes forêts recouvertes, brosse couvertes ou terrains nus recouverts de gazon. Le pare-étincelles doit être maintenu en bon état de fonctionnement par l'utilisateur.
- Consultez votre concessionnaire du moteur ou de l'équipement pour les options du pare-étincelles.



RISQUES DE BRÛLURES

Des lésions graves ou mortelles peuvent se produire à partir d'une explosion du réservoir d'air si celui-ci n'est pas correctement maintenu.

- Drainez le réservoir d'air quotidiennement après chaque utilisation pour éviter que l'humidité s'accumule dans le réservoir d'air.
- Si le réservoir d'air développe une fuite, remplacez-le immédiatement. Ne jamais réparer, souder ou apporter des modifications au réservoir d'air ou ses pièces jointes. N'utilisez que des pièces de réparations originales pour votre compresseur d'air.
- Ne faites jamais des ajustements à la pression réglé en usine.

Des blessures graves peuvent se produire à partir d'une défaillance du compresseur d'air ou d'explosion des accessoires si des composants du système, des pièces jointes ou des accessoires sont utilisés incorrectement.

- Ne jamais dépasser les valeurs de pression maximale admissible de pièces jointes du fabricant.
- À cause de la chaleur extrême, n'utilisez pas de tube en plastique ou de plomb d'étain soudé pour une conduite de refoulement.
- Ne jamais utiliser le compresseur d'air pour gonfler de petits objets à faible pression tels que les jouets.



PRÉCAUTIONS CONTRE INCENDIE ET EXPLOSION

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir aux étincelles normales dans le système d'allumage du moteur ou d'échappement/silencieux des moteur.

- Utilisez toujours le compresseur d'air dans des endroits bien ventilés sans vapeurs inflammable, poussière de combustible, gaz ou autres matériaux combustible.
- Ne fumez pas près du matériel inflammable de pulvérisation. Localisez le compresseur d'air au moins à 60 m de l'endroit de pulvérisation. (un tuyau supplémentaire peut être exigé.)
- Le moteur fait des étincelles. Ne pas le mettre en marche dans un environnement inflammable. Suivez toutes les instructions et précautions fournies avec le matériel qui doit être pulvérisé.
- Cette équipement comprend des pièces, tels que les interrupteurs à pression, récipients, arcs produits ou étincelles et, par conséquent, lorsqu'il se trouve dans un garage, il doit être dans une salle ou enclos pourvu à cet effet, ou devrait être à 18 pouces (457 mm) ou plus au-dessus du sol.

Des blessures ou la mort peut survenir à la suite d'alimentation inadéquate.

- Ne pas fumer pendant que vous remplissez le réservoir de combustible du moteur.
- Ne jamais remplir le réservoir de carburant quand le moteur tourne ou quand il est chaud. Laissez le moteur refroidir deux minutes avant de le remplir.

WARNING

- Ne le remplissez pas à l'intérieur ou dans un endroit peu ventilé.
- Remplissez toujours l'entement pour éviter la possibilité de renverser le combustible qui peut causer un risque d'incendie.
- Ne pas mettre le moteur en marche si le combustible est renversé. Essuyez l'unité et déplacez l'appareil loin du déversement. Évitez créer toute ignition jusqu'à ce que le combustible se soit évaporé.
- Ne stockez pas l'appareil près d'une flamme nue ou tout autre équipement, comme une cuisinière, un four, un chauffe-eau, etc., qui utilise une veilleuse ou des dispositifs qui peuvent provoquer une étincelle.

Des blessures graves peuvent se produire si les ouvertures de ventilation d'air du compresseur sont restreintes, provoquant le compresseur d'air à surchauffer et provoquer un incendie.

- Ne placez jamais des objets contre ou sur le compresseur d'air. Faire fonctionner le compresseur d'air au moins à 0,3m d'un mur ou un obstacle qui pourrait empêcher une ventilation correcte.

DANGER TOXIQUE

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir de l'inhalation de l'air comprimé. Le courant d'air peut contenir du monoxyde de carbone, des vapeurs toxiques ou des particules solides.

- Ne jamais inhaler l'air du compresseur soit directement, soit à partir d'un appareil respiratoire branché sur le compresseur d'air.

Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir de l'inhalation de l'échappement du moteur.

- Ce compresseur d'air a été conçu pour l'utilisation extérieur. Ne jamais faire ce compresseur d'air marché dans un espace clos. S'assurer toujours que la ventilation est adéquate (air extérieur) pour la respiration et la combustion. Ceci évitera l'accumulation de gaz dangereux de monoxyde de carbone. Méfiez vous des endroits mal aérés, ou des zones d'échappement de ventilation insuffisantes.

Les matériaux pulvérisés comme la peinture, les solvants de peinture, décapants, insecticides, désherbants, etc. contiennent des vapeurs nocives et des poisons.

- Faire marcher le compresseur d'air dans un endroit bien ventilé. Suivez toutes les consignes de sécurité fournies avec les matériaux que vous pulvérisiez. L'utilisation d'un appareil respiratoire peut être nécessaire pour travailler avec certains matériaux.

RISQUES DE BRÛLURE

Des blessures graves pourraient survenir lorsque vous touchez des pièces métalliques exposées. Ces zones peuvent rester chaudes pendant un certain temps après que le compresseur d'air soit arrêté.

- Ne jamais laisser une partie de votre corps ou d'autres éléments prendre contact avec les pièces métalliques exposées sur le compresseur d'air.
- Ne jamais laisser une partie de votre corps en contact avec le silencieux du moteur ou des zones adjacentes.

DANGER D'AIR COMPRIMÉ

Domages des tissus mous peuvent se produire à partir de flux d'air comprimé.

- Toujours porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux de débris volants.
- Ne jamais diriger le flux d'air vers aucune partie de votre corps, une autre personne ou un animal.
- Ne jamais laisser l'air sous pression dans le compresseur d'air. Couper la pression d'air du compresseur et soulager lors du stockage ou tenter l'entretien.

Des blessures graves peuvent se produire à partir de débris propulsés à grande vitesse du flux d'air comprimé.

- Maintenir toujours une distance de sécurité des personnes et des animaux pendant le fonctionnement du compresseur d'air.
- Ne pas déplacer le compresseur d'air quand le réservoir d'air est sous pression. Ne pas essayer de déplacer le compresseur d'air en tirant un des tuyau.

WARNING

DANGER REPRÉSENTÉ PAR LES PIÈCES EN MOUVEMENT



Risque de blessures corporelles en déplaçant les pièces.

- Avant d'effectuer la maintenance éteignez toujours le compresseur d'air. Purgez la pression du tuyau à air et débranchez le fil de la bougie pour empêcher le démarrage du moteur de façon inattendue. Toutes les réparations au compresseur d'air doivent être faites par une personne de service autorisée.
- Ne pas le mettre en marche sans une protection/couverture protectrice. Éteignez toujours le compresseur d'air avant d'enlever les protections. Remplacez les protections/couvertures endommagés avant l'utilisation du compresseur d'air.

DANGERS EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL



Toute mauvaise utilisation du matériel peut provoquer des blessures graves, voire mortelles.

- Vérifiez l'équipement tous les jours. Réparez ou remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées uniquement par des pièces de rechange d'origine du fabricant.
- Ne pas modifier cet équipement.
- Utilisez le matériel uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Pour plus d'information, appelez votre distributeur Graco.
- Écartez les flexibles et câbles électriques des zones de circulation, des bords coupants, des pièces en mouvement et des surfaces chaudes.
- Se conformer à toutes les règles de sécurité applicables.
- Ne jamais laisser les enfants ou adolescents utiliser ce compresseur d'air !
- Toujours rester alerte et surveiller ses gestes.
- Ne pas faire fonctionner le compresseur d'air lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence d'alcool ou de drogues.
- Sachez comment arrêter le compresseur d'air. S'assurer de parfaitement connaître tous les contrôles.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DU PERSONNEL




Vous devez porter un équipement de protection approprié quand vous travaillez ou vous trouvez dans la zone de fonctionnement de l'équipement pour éviter des blessures graves telles que des lésions oculaires, l'inhalation de fumées toxiques, les brûlures et la perte de l'audition notamment. Cet équipement comprend ce qui suit, cette liste n'étant pas exhaustive :

- Lunettes protectrices et casque de protection de l'audition.

Identification des composants

262361 - Model 1720G



Repère Description


1	Protection de la courroie
2	Filtre à air
3	Porte du Filtre d'huile
4	Pompe du compresseur d'air
5	Drainage de l'huile de la pompe
6	Voyant du niveau d'huile
7	Vanne pilote
8	Bouton de commande moteur

Repère Description

9	Moteur
10	Contrôle de l'accélérateur d'air
11	Manomètre - Psi réservoir
12	H Robinet de purge
13	Vanne de décompression
14	Manomètre - Psi sortie
15	Raccord de sortie
16	Régulateur de pression

Identification des composants

262360 - Model 1310G




Repère	Description
1	Moteur
2	Bouton de commande moteur
3	Contrôle de l'accélérateur d'air du moteur
4	Vanne pilote
5	Voyant du niveau d'huile
6	Drainage de l'huile de la pompe
7	Soupape de pression
8	Manomètre - Psi réservoir


Repère	Description
9	Protection de la courroie
10	Filtre à air
11	Porte du Filtre d'huile
12	Pompe
13	Régulateur de pression
14	Raccord de sortie
15	Manomètre - Psi sortie
16	H Robinet de purge

Identification des composants


VANNE DE SÉCURITÉ : Cette vanne est conçue pour éviter les défaillances du système en allégeant la pression du système lorsque l'air comprimé atteint un niveau prédéterminé. La vanne est préréglée par le fabricant et ne doit être modifiée en aucune façon. Pour vérifier si la vanne fonctionne correctement, tirez l'anneau. La pression d'air ne devrait échapper. Lorsque l'anneau est relâché, il sera remis à zéro.



VANNE PILOTE : Lorsque l'interrupteur est en position verticale, tout l'air du compresseur d'air est évacué par le silencieux de refoulement. Cela donne une fonction de démarrage facile. Pour un fonctionnement normal, la bascule est dans la position 90°.




FILTRE D'ADMISSION D'AIR : Ce filtre est conçu pour nettoyer l'air en entrant dans la pompe. Pour que la pompe reçoive en permanence un approvisionnement d'air frais, sec et propre, ce filtre doit toujours être propre et de l'ouverture de ventilation de toute obstruction. Remplacez le filtre si nécessaire.




ORIFICE/PORTE DE REMPLISSAGE D'HUILE. Versez l'huile dans l'orifice/porte de remplissage d'huile si nécessaire.

VOYANT DU NIVEAU D'HUILE Le voyant d'huile affiche le niveau d'huile dans la pompe. Le niveau d'huile devrait être au centre du voyant d'huile. S'il est bas, ajoutez de l'huile non détergente SAE 30.



Modèle 1310G



Modèle 1720G


POMPE DE COMPRESSEUR D'AIR (première étape) : Pour compresser l'air, les pistons montent et descendent dans les cylindres. Sur la descente, l'air est aspiré par les soupapes d'admission d'air tandis que les soupapes d'échappement restent fermées. Sur le mouvement ascendant, l'air est comprimé, les soupapes d'admission et à proximité de l'air comprimé est forcé à travers les soupapes d'échappement, dans la conduite de refoulement, par la vanne pilote et dans le réservoir d'air.

POMPE DE COMPRESSEUR D'AIR (deuxième étape) : Une pompe à deux étages du compresseur utilise deux cylindres de différentes tailles avec soupapes d'admission du cylindre deuxième plus petit lié à la soupape d'échappement du premier cylindre plus grande. Sur le coup en bas du grand cylindre, l'air est aspiré à travers la soupape d'admission tandis que la soupape d'échappement reste fermée. Sur le mouvement ascendant, l'air est comprimé, la soupape d'admission se ferme et l'air comprimé est forcé à travers la soupape d'échappement, dans l'inter-refroidissement et à travers la soupape d'admission du cylindre deuxième plus petit de sa course descendante. Sur le mouvement ascendant du petit cylindre, la soupape d'admission se ferme et l'air comprimé est comprimé une seconde fois et contraint à la soupape d'échappement dans la conduite de refoulement, par l'intermédiaire du clapet du réservoir et dans le réservoir d'air.


MANOMÈTRE DU RÉSERVOIR D'AIR : Le manomètre du réservoir d'air indique la pression d'air de réserve dans le réservoir d'air.

RÉGULATEUR DE PRESSION : La pression d'air venant du réservoir d'air est contrôlé para le bouton giratoire régulateur. Tournez le bouton giratoire régulateur de pression dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression de refoulement, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer.

MANOMÈTRES DE SORTIE PRODUIT : Le manomètre de sortie indique la pression d'air disponible du côté de la sortie du régulateur. Cette pression est contrôlée para le régulateur et est toujours inférieure ou égale à la pression du réservoir.



VANNE DE DRAINAGE DU RÉSERVOIR D'AIR : La vanne de drainage est utilisé pour enlever l'humidité de l'air du(es) réservoir(s) après que le compresseur d'air soit coupé. **NE JAMAIS essayer d'ouvrir la vanne de drainage quand plus de 10 PSI de pression d'air est dans le réservoir d'air !** Pour ouvrir la vanne de drainage, tournez le bouton giratoire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PRÉPARATION

Configuration initiale



Lisez les précautions de sécurité avant de configurer le compresseur d'air. L'information suivante contient des instructions de fonctionnement et de maintenance.

Assurez-vous que le niveau d'huile dans la pompe du compresseur d'air est adéquate. S'il est bas, ajoutez de l'huile non détergent SAE 30w.

REMARQUE

Afin d'éviter d'endommager le compresseur d'air, n'inclinez pas le compresseur d'air transversalement ou longitudinalement plus de 10°.

Placez le compresseur d'air au moins à 30 cm d'obstacles qui peuvent empêcher une bonne ventilation.



Ne placez pas le compresseur d'air dans une zone :

- Où il y a des preuves d'huile ou de fuite de gaz.
- Où il y a des vapeurs de gaz inflammable ou matériaux qui puissent être présent.
- Où les températures de l'air tombent sous les 0° C ou passent au-dessus des 40° C.
- Où l'air et l'eau très sales peuvent être aspirés dans le compresseur d'air.



Ne travaillez pas dans un endroit fermé. Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux bien aérés. L'échappement du moteur contient du monoxyde de carbone, un gaz toxique sans ordre et invisible. Respirer le gaz peut causer des blessures graves, des maladies et même la mort.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PRÉPARATION

Moteur à essence



Consultez « les Précautions d'incendie et d'explosion » pg. 3, avant le ravitaillement.

Localisez les Décalques de Sécurité sur votre appareil et tient compte de leurs précautions.

Lisez le mode d'emplois du moteur qui est fourni avec le compresseur d'air pour les procédures de démarrage d'entretien correct du moteur.

Un minimum de combustible de 86 octane est recommandé pour l'utilisation avec cette appareil. Ne mélangez pas l'huile avec l'essence.

Achetez l'essence en quantité qui puisse être utilisé dans les 30 heures qui suivent. L'utilisation d'essence propre, fraîche et sans plomb est recommandé. L'essence au plomb peut être utilisée si l'essence sans plomb n'est pas disponible. Ne pas utiliser d'essences contenant du méthanol.

Vérifiez le niveau d'huile du moteur avant de démarrer le moteur. (consultez le mode d'emplois du moteur)

Remplissez le réservoir de combustible en fonction des instructions du mode d'emplois du moteur.

Consultez le mode d'emplois du moteur pour toute maintenance ou tout ajustement nécessaires.

Liste de contrôle préalable

1. Contrôlez le niveau d'huile. Ajoutez de l'huile SAE 10W-30, si nécessaire.
2. Enlevez toute humidité dans le réservoir d'air du compresseur d'air.



Risque de blessures corporelles. NE JAMAIS essayer d'ouvrir la vanne de drainage du réservoir d'air quand plus de 10 PSI de pression d'air est dans le réservoir d'air.

3. Éliminez la pression excessive avec un outil pneumatique, puis ouvrez la Vanne de Drainage du Réservoir d'Air au fond du réservoir d'air. Fermez hermétiquement pendant le drainage.
4. Assurez-vous que l'interrupteur du moteur est en position éteinte.
5. Assurez-vous que la soupape de sécurité fonctionne correctement.
6. Assurez-vous que toutes les protections et couvertures sont en place et solidement fixés.



N'altérez ou ne modifiez pas cet équipement sous aucun prétexte !



L'utilisation incorrect de cet appareil peut causer des blessures graves !

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en marche



Lisez le mode d'emploi avant de le mettre en marche. N'essayez pas de mettre en marche ce compresseur d'air avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité et les instructions énumérées dans ce manuel.

1. Retournez la bascule sur le dessus de la valve pilote en position verticale. Cela permet un démarrage à vide. Le compresseur d'air va décharger et permettra le démarrage du moteur.
2. Démarrez le moteur. Consultez le manuel du pistolet.
3. Quand le moteur a fonctionné pendant 1-2 minutes, retournez la bascule de nouveau dans sa position initiale.
4. Réglez la pression en ajustant le régulateur de pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour moins de pression et dans le sens des aiguilles d'une montre pour plus de pression.

REMARQUES

Si vous remarquez un bruit ou une vibration étrange, arrêtez le compresseur d'air et consultez le « Dépannage ».

Arrêt

1. Pour arrêter le compresseur d'air, déplacez l'interrupteur du moteur à la position éteint. Consultez le manuel du pistolet.
2. Drainez l'air du réservoir d'air en relâchant l'air avec un outil pneumatique ou en tirant sur la soupape de sécurité.
3. Une fois que les registres du manomètres sous les 4,5kg, ouvrez la vanne de drainage sous chaque réservoir d'air pour drainer toute humidité.
4. Arrêtez le compresseur d'air pour le refroidir.
5. Essayez le compresseur d'air pour nettoyer et entreposer dans un endroit sûr et qui ne congèle pas.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

Lisez le mode d'emplois avant d'effectuer la maintenance. Les procédures suivantes doivent être effectuées quand vous arrêtez le compresseur d'air pour la maintenance ou le service.

1. Mettre le compresseur en marche.
2. Débranchez le fil de la bougie du moteur.
3. Ouvrir tous les drainages.
4. Attendez que le compresseur d'air refroidisse avant de commencer le service.

Intervalle	Intervention
Tous les jours	Contrôle des niveaux d'huile. Contrôlez le niveau d'huile du moteur. Inspection de fuite d'huile. Vérifiez le filtre d'air du moteur. Drainez la condensation dans le(s) réservoir(s) d'air. Vérifiez les protections/couvertures. Vérifiez s'il y a un bruit/une vibration inhabituel(le). Cherchez d'éventuelles fuites.
Toutes les semaines	Nettoyez l'extérieur du compresseur. Vérifiez le filtre d'air.
Tous les mois	Vérifiez la ceinture. Vérifiez la soupape de sécurité.
Heure	Changez l'huile de la pompe*. Remplacez le filtre. Vérifiez la bougie du moteur.

REMARQUES

* La pompe à huile doit être remplacée après les 50 premières heures de fonctionnement et à chaque 200 heure ou 3 mois, celui qui vient en premier.

Le moteur à huile doit être remplacé après les 8 premières heures de fonctionnement et à chaque 50 heure ou 3 mois, celui qui vient en premier.

À chaque 2 ans, un Technicien de Service Autorisé doit vérifier la vanne de vérification, vannes d'admission et vannes de livraison.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne veut pas démarrer.	Plusieurs problèmes du moteur.	Reportez-vous au mode d'emplois du moteur qui vient avec votre appareil.
	Contrôler le niveau d'huile du moteur.	Le moteur est équipé avec un Système d'Alerte d'Huile qui ne permettra pas le moteur démarrer si le niveau d'huile est bas. Ajoutez l'huile, si nécessaire.
Fonctionnement bruyant.	Poulie du moteur ou le volant de la pompe relâché.	Poulie du moteur ou le volant resserré.
	Manque d'huile dans la pompe.	Ajoutez la quantité d'huile correcte. Vérifiez s'il y a un endommagement des coussinets.
	Des dépôts de carbone sur les pistons ou les soupapes.	Retirez la culasse et vérifiez-la. Nettoyez-la ou remplacez-la.
	Défaillance des coussinets, du piston ou du bielle.	Arrêtez le compresseur d'air. Contactez le Service à la clientèle de Graco.
La pression tombe dans le réservoir d'air ou une perte rapide de la pression quand le compresseur d'air est éteint.	Fuites d'air au niveau des connexions.	Permettez le compresseur d'air créer une pression au maximum permis. Éteignez et passez une solution d'eau avec du savon dans toutes les connexions. Vérifiez si les connexions ont des bulles d'air. Resserrez les connexions où il y a des fuites d'air.
	Fuite d'air dans le réservoir d'air.	Le réservoir d'air doit être remplacé. N'ESSAYEZ pas de réparer le réservoir d'air.
	Vanne pilote défectueuse.	Nettoyez-la ou remplacez-la.
Pression insuffisante à l'outil pneumatique ou accessoire.	Le régulateur de pression ne se tourne pas vers la pression suffisamment élevée ou défectueux.	Réglez le régulateur de pression à réglage approprié ou remplacez-le.
	Admission d'air restreinte.	Nettoyez ou remplacez le kit du filtre d'admission d'air.
	Fuites d'air ou restrictions.	Vérifiez s'il y a des fuites et réparez-les.
	Tuyau ou connexions de tuyaux sont trop petits ou trop longs.	Remplacez par un tuyau ou des connecteurs plus grands.
	Ceinture de glissement.	Resserrez-la ou remplacez-la.
	Le compresseur d'air n'est pas suffisamment large pour l'air exigé.	Vérifiez la quantité d'air accessoire. Si elle est supérieur à CFM ou l'alimentation de pression au compresseur d'air, utilisez un compresseur d'air plus grand.
	Restriction dans la vanne pilote	Nettoyez-la ou remplacez-la.
Fuites d'air dans la soupape de sécurité.	Il est possible que la soupape de sécurité soit défectueuse.	Faites fonctionner la soupape de sécurité manuellement en tirant sur l'anneau. Si la fuite persiste, elle doit être remplacée.
	Pression du réservoir d'air excessive.	Nettoyez, remettez à zéro ou remplacez la vanne pilote.
Fuites d'air au niveau de la pompe.	Joints défectueux.	Boulons à tête de couple : Une seule étape=5,18 m/kg. Une seule étape=5,18 m/kg.
Air soufflant du Filtre d'Admission d'Air.	Vanne (lame) d'admission défectueuse.	Contactez le Service à la clientèle de Graco.
Humidité dans l'air de décharge.	Condensation dans le réservoir d'air causé par un niveau élevé d'humidité atmosphérique ou le compresseur d'air n'est pas assez long.	Faites le compresseur d'air tourné un minimum d'une heure pour éviter que la condensation se forme. Drainez le réservoir d'air après chaque utilisation. Drainez le réservoir d'air plus fréquemment dans un temps humide et utilisez un filtre à air.


Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
La consommation excessive d'huile ou trop d'huile dans les tuyau.	Filtre d'admission d'air restreint.	Nettoyez-la ou remplacez-la.
	Le compresseur d'air sur une surface non nivelée.	Ne pas incliner le compresseur d'air plus de 10° dans quelconque direction quand il est en marche.
	Carter d'huile trop plein.	Drainez l'huile. Rechargez au bon niveau avec l'huile non détergent SAE-30W.
	Mauvaise viscosité.	Drainez l'huile. Rechargez au bon niveau avec l'huile non détergent SAE-30W.
	Jauge d'air bouchée d'huile.	Nettoyez.
	L'admission d'air du carter bouchée.	Nettoyez-la ou remplacez-la.
	Fuite d'huile.	Boulons à tête de couple : Une seule étape=5,18 m/kg. Une seule étape=5,18 m/kg.
	Segments de pistons usé ou cylindre rayé.	Contactez le Service à la clientèle de Graco.
L'huile a une apparence laiteuse.	Eau dans l'huile due à la condensation.	Changez l'huile et déplacez le compresseur d'air vers un environnement moins humide.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Compresseur d'air - Pièces

262360 - Model 1310G



Compresseur d'air - Pièces


262360 - Model 1310G

DESCRIPTION	PIÈCE #	QTÉ	Description	Pièce #	Qté
1 Poignées de la crosse	16E762	2	38 Boulon	16E734	2
2 Régulateur	16E719	2	39 Poulie	16E678	1
3 Décalque - Drainez l'huile		2	40 Ceinture	16E682	1
4 Isolateur	16E686	4	41 Douille	16E769	1
5 Boulon	100022	8	42 Bords *(1,22 m exigé)	16E492	1
6 Rondelle	110755	8	43 Couverture protège-courroie	16E768	1
7 Écrou - 1/4-20	102040	6	44▲ Décalque - Instructions d'utilisation (E)		1
8 Décalque - Graco Airmax 1310G	16E424	1	45 Boulon	16E599	4
9 ▲ Décalque - Maintenance Instructions (E)		1	46▲ Décalque - Instructions d'utilisation (S/F)		1
10▲ Décalque - Maintenance Instructions (S/F)		1	47▲ Décalque - Risque de brûlure		2
11 Rondelle	111841	8	48▲ Décalque - Protège-courroie en place		1
12 ROUE	16E476	1	49 Bords *(91,44 cm exigé)	16E492	1
13 Axe	16E697	1	50 Revers du protège-courroie	16E767	1
14 Clavette	16E755	2	51 Pompe	16E739	1
15 Montage du réservoir d'air	N/A	1	52 Montage du filtre d'air	16E696	1
16 Support resserré	16E699	1	53 Filtre	16E695	1
17 Boulon	100454	1	54 Rondelle	107194	8
18 Rondelle	100731	1	55 Boulon	100521	4
19 Vanne pilote	16E713	1	56 Décalque - Vignette d'argent	N/A	1
20 Contrôle de l'accélérateur d'air Montage	16E764	1	57 Manomètre	16E707	2
21 Coude	16E721	1	58 Réducteur	16E715	1
22 Support de tube	16E724	2	59 Soupape de sécurité	16E705	1
23 Tuyau *(60 cm exigé)	16E689	1	60 Tél	16F025	1
24 Écrou	16E720	1	61▲ Décalque - Attention/ Avertissement Danger (E/S/F)	N/A	1
25 Contrôle de l'accélérateur d'air	N/A	1	62 Attache de tuyau souple	16E723	1
26 Flexible	16E688	1	63 Collier de serrage	16E502	2
27 Coude	16E728	1	64 Tuyau	16J759	1
28 Entretoise	16E751	4	65 Attache de tuyau souple	16E482	1
39 Support protège-courroie	16E702	1	66 Régulateur	16E706	1
30 Boulon	802127	4	67 Bouchon	16E729	1
31 Rondelle	16E602	14	68 Mamelon	156849	1
32 Écrou	111040	10	69 Régulateur de montage		
33▲ Danger d'incendie		1	Support	16E698	1
34▲ Risque de brûlures		1	70 Boulon	114251	2
35 Moteur	16E658	1	71 Prise Qc	16F183	1
36 Décalque - Vérifiez l'huile		2	72▲ Ensemble de décalque, sécurité, (comprend 3, 9 10, 33, 34, 36, 44, 46, 47, 48, 61)	16F185	1
37 Légende	197792	1			

▲ Remplacement des décalques d'avertissement disponibles sans frais.

Montage de la pompe - Pièces

16E739 (pour utiliser avec le Model 1310G)




Montage de la pompe - Pièces

16E739 (pour utiliser avec le Model 1310G)

DESCRIPTION	PIÈCE #	QTÉ
Kit, Réparation, Assemblage de la plaque de la vanne Comprends 2-8 (1)	24E998	1
KIT, Réparation, joints de piston Comprend 15	24E999	2
KIT, Réparation, pistons Comprend 11-14	24F002	2
Kit, Réparation, Joints de la pompe Comprend 2, 8, 9, 10	24F001	1

Compresseur d'air - Pièces

262361 - Model 1720G



Compresseur d'air - Pièces


262361 - Model 1720G

	DESCRIPTION	PIÈCE #	QTÉ	DESCRIPTION	PIÈCE #	QTÉ
1	Roue	16E476	2	37 Bords *(91,44 cm Exigé)	16E492	1
2	Bague	16E750	2	38▲ Décalque - Attention, Protège-courroie En Place		1
3▲	Décalque - Maintenance Instructions (E)		1	39 Revers du protège-courroie	16E765	1
4▲	Décalque - Maintenance Instructions (S/F)		1	40▲ Décalque - Attention : Risques de brûlures		2
5	Décalque - Graco Airmax 1720G	16E425	1	41 Boulon	16E735	2
6	Écrou - 1/4-20	102040	2	42 Support protège-courroie	16E685	1
7	Rondelle	110755	2	43 Entretoise	16E753	2
8	Isolateur	16E686	2	44 Boulon	100057	2
9	Boulon	100022	4	45 Coude	16E728	1
10	Décalque - Drainez l'huile	N/A	2	46 Flexible	16E690	1
11	Régulateur	16E719	2	47 Pompe	16E738	1
12	Fondoir	N/A	1	48 Vanne pilote	16E709	1
13	Poignées de la crosse	16E761	2	49 Décalque - Vignette d'argent	N/A	1
14	Boulon	100454	1	50 Contrôle de l'accélérateur d'air	16E752	1
15	Rondelle plate	100731	19	51 Insérer le support de tube	16E724	2
16	Plaque de tendeur de courroie	16E700	1	52 Écrou de compression	16E720	1
17	Bouchon	16E587	1	53 Support de rue	16F025	1
18	Boulon	111803	8	54 Soupape de pression	16E708	1
19	Écrou	101566	8	55 Douille	16E715	1
20	Montage de drainage	16E760	1	56 Manomètre	16E710	2
21	MOTEUR, 5 hp, Honda	16E680	1	57▲ Décalque - Attention/ Avertissement Danger (E/S/F)		1
22	Légende	801137	1	58 Coude	16E721	1
23▲	Décalque - Risque de brûlures		1	59 Tuyau (60 cm exigé)	16E689	1
24▲	Décalque - Risque d'incendie		1	60 Montage du filtre (Comprend 36)	16E694	1
25▲	Décalque - Vérifiez la bande d'huile		2	61 Filtre	16E693	1
26	Boulon	16E599	3	62 Boulon	114251	2
27	Douille	15E517	1	63 Prise Qc	16F183	1
28	Poulie	16E675	1	64 Support de montage	16E698	1
29	Ceinture	16E683	1	65 Mamelon	156849	1
30▲	Décalque - fonctionnement Instructions - Gas (S/F)		1	66 Régulateur	16E706	1
31	Attache	16E748	2	67 Coude	16E717	1
32▲	Décalque - fonctionnement Instructions - Gaz (E)		1	68 Attache de tuyau souple	16E482	1
33	Frontal du protège-courroie	16E766	1	69 Pince à vis sans fin	16E502	2
34	Bords *(1,52 m exigé)	16E492	1	70 Flexible	16J760	1
35	Écrou	111040	4	71 Coude	16E723	1
36	Rondelle	16E602	8	72▲ Ensemble de décalque, sécurité, (comprend 3, 4 10, 23, 24, 25, 30, 32, 38, 40, 57)	16F185	1

▲ Remplacement des décalques d'avertissement disponibles sans frais.

Montage de la pompe - Pièces

16E738 (pour utiliser avec le Model 1720G)



Montage de la pompe - Pièces

16E738 (pour utiliser avec le Model 1720G)

DESCRIPTION	PIÈCE #	QTÉ
KIT, RÉPARATION, ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE DE LA VANNE COMPRED 2-9 (1)	24F003	1
KIT, RÉPARATION, JOINTS DU PISTON COMPRED 16, 17	24F004	1
KIT, RÉPARATION, PISTON COMPRED 12-15, 18-21	24F006	1
KIT, RÉPARATION, JOINTS DE LA POMPE COMPRED 2, 7, 9, 10, 11	24F005	1

[illegible]

Caractéristiques techniques

NUMÉRO DE MODÈLE	262360	262361
Moteur :	Honda	
Taille	200 cc	270 cc
Type de moteur	4 Coups, Vanne vertical, Cylindre unique	
Type d'huile	SAE 10W 30	
Capacité d'huile (oz./litres)	20 oz./591 ml	37 oz./1094 ml
Type de combustible	Essence sans plomb, indice de 86 octanes et supérieur	
Capacité d'huile (gallon/litres)	0,95/3,6	1,6/6,05
RPM du Moteur	3300	3500
RPM au ralenti	2200-2400	
Pompe du compresseur :		
Numéros des Cylindres	2	
Étapes de compression	1	2
RPM	1320	864
Capacité d'huile	9,5 oz./280 ml	24,7 oz./730 ml
Type d'huile	30 W Non Détergent	
Configuration de la vanne pilote :		
Découpe	125 PSI	175 PSI
Incrustation	95 PSI	145 PSI
Réservoir d'Air :		
Capacité	30,28 l.	
Performance :		
CFM @ 40 PSI	16,8	19,7
CFM @ 100 PSI	13,1	18,3
CFM @ 175 PSI	-	17,5
Pression maximum	125 PSI	175 PSI
Temps de Pompage : 0-125 PSI	36 secondes	44 secondes
Heure de récupération : 95-125 PSI	7,5 secondes	9 secondes
Son :		
Pression acoustique	89.5	92.5
Puissance acoustique	103.7	107.2
Poids :		
Net	77 kg	288
Transport	86 kg	358
Dimensions :		
Basic H x L x L	113 cm x 47 cm x 66 cm	111,76 cm x 66 cm x 83,82 cm
Transport H x L x L	114,3 cm x 48,26 cm x 81,28 cm	123,2 cm x 77,5 cm x 101,6 cm

Garantie Graco standard

Graco garantit que tout le matériel mentionné dans le présent document, fabriqué par Graco et portant son nom est exempt de défaut de matériel et de fabrication à la date de la vente à l'acheteur et utilisateur initial. Sauf garantie spéciale, élargie ou limitée, publiée par Graco, Graco réparera ou remplacera, pendant une période de douze mois à compter de la date de la vente, toute pièce de l'équipement jugée défectueuse par Graco. Cette garantie s'applique uniquement si le matériel est installé, utilisé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Graco.

Cette garantie ne couvre pas, et Graco ne sera pas tenue responsable d'une détérioration générale, ou tout autre dysfonctionnement, dommage ou usure suite à une installation défectueuse, mauvaise application, abrasion, corrosion, maintenance inadéquate ou incorrecte, négligence, accident, manipulation ou substitution de pièces de composants ne portant pas la marque Graco. Graco ne saurait être tenue responsable en cas de dysfonctionnement, dommage ou usure dus à l'incompatibilité du matériel de Graco avec des structures, accessoires, équipements ou matériaux non fournis par Graco ou encore dus à un défaut de conception, de fabrication, d'installation, de fonctionnement ou d'entretien de structures, d'accessoires, d'équipements ou de matériaux non fournis par Graco.

Cette garantie s'applique à condition que le matériel objet de la réclamation soit retourné en port payé à un distributeur de Graco agréé pour la vérification du défaut signalé. Si le défaut est reconnu, Graco réparera ou remplacera gratuitement toutes les pièces défectueuses. Le matériel sera retourné à l'acheteur d'origine en port payé. Si l'inspection du matériel ne révèle aucun défaut matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées à un coût raisonnable pouvant comprendre le coût des pièces, de la main d'œuvre et du transport.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE, ET REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMÉE OU IMPLICITE, COMPRENNANT MAIS EN NE SE LIMITANT PAS À LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU LA GARANTIE D'ADÉQUATION À UN BUT SPÉCIFIQUE.

La seule obligation de Graco et la seule voie de recours de l'acheteur pour toute violation de la garantie seront tels que définis ci-dessus. L'acheteur convient qu'aucun autre recours (pour, la liste n'ayant aucun caractère exhaustif, dommages indirects ou consécutifs de manque à gagner, perte de marché, dommages corporels ou matériels ou tout autre dommage indirect ou consécutif) ne sera possible. Toute action pour violation de la garantie doit être intentée dans les deux (2) ans à compter de la date de vente.

GRACO NE GARANTIT PAS ET REFUSE TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE ET À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE EN RAPPORT AVEC LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, MATÉRIAUX OU COMPOSANTS VENDUS MAIS NON FABRIQUÉS PAR GRACO. Ces articles vendus, mais non fabriqués par Graco (tels que les moteurs électriques, commutateurs, flexibles, etc.) sont couverts par la garantie, s'il en existe une, de leur fabricant. Graco fournira à l'acheteur une assistance raisonnable pour toute réclamation faisant appel à ces garanties.

En aucun cas, Graco est responsable pour des dommages indirect, accidentel, particuliers ou consécutifs, causés par l'équipement ci-dessous fournit, ou l'ameublement, la performance, ou l'utilisation de tous produits ou autres biens vendus, que ce soit en raison d'une rupture de contrat, violation de la garantie, la négligence de Graco ou autres.

For Graco Canada Customers

The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées.

Information sur Graco

POUR PLACER UNE COMMANDE, contactez votre distributeur Graco ou appelez pour identifier le distributeur le plus proche.

Toutes les données écrites et illustrations contenues dans ce document reflètent les dernières informations sur le produit disponibles au moment de la publication.

Graco se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment et sans préavis.

Traduction des instructions originales. This manual contains French. MM 3A0595

Siège social de Graco : Minneapolis

Bureaux à l'étranger : Belgique, Chine, Japon, Corée

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2010, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO 9001

www.graco.com

Revised 04/2011